

## GOKey-E / GOKey-S GOKeyPro-E / GOKeyPro-S

Bezdrátová klávesnice kompatibilní s přijímači a řídicími jednotkami série Motion.



### VLASTNOSTI

- Umožňuje naprogramovat 4 různé kódy, které aktivují 4 nezávislé kanály.
- Kód je od 1 do maximálně 8 číslic.
- Kódy jsou uloženy v paměti ani po odpojení baterie.
- Klávesnice se udržuje v úsporném režimu s nízkou spotřebou energie

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Provozní frekvence	868,35MHz
Napájení	2 baterie 1,5V AAA
Provozní /úsporná spotřeba	12mA / 0,002mA
Vyzářený výkon	<25mW
Provozní teplota	-20°C až +55°C
Těsnost	IP43
Rozměry	75x75x65mm průměr 58mm (vestavěná verze)
Dosah	30m

# GOKey-E / GOKey-S GOKeyPro-E / GOKeyPro-S

## INSTALACE

Zařízení se skládá z kompaktní skříňky s kovovou přední částí a v povrchové verzi i kovovou zadní částí. Součástí jsou rovněž šrouby spojující obě části, přední a zadní. V zapuštěné verzi je kovová pouze viditelná část. Zařízení je navrženo tak, aby bylo možné ho instalovat přímo na stěnu nebo jako zapuštěné.

## PROGRAMOVÁNÍ MASTER KÓDU

Stiskněte tlačítko \* po dobu 3 sekund, dokud nezačne světelná kontrolka červeně pomalu blikat. Zadejte kód master (výchozí je 12345678) a stiskněte OK. Světelná kontrolka začne blikat červeně rychleji. Stiskněte tlačítko \*. Zadejte nový Master kód a stiskněte znovu tlačítko \*. Světelná kontrolka zabliká rychle zeleně. Znovu zadejte nový Master kód a stiskněte tlačítko \*. Světelná kontrolka se rozsvítí zeleně na 2 sekundy, čímž indikuje, že nový Master kód je naprogramován správně. Poté kontrolka zhasne.

Pokud druhé vložení nového Master kódu neodpovídá tomu prvnímu, světelná kontrolka několikrát červeně zabliká a nový kód master nebude naprogramovaný.

## PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO KÓDU

Stiskněte tlačítko \* po dobu 3 sekund, dokud nezačne světelná kontrolka červeně pomalu blikat. Zadejte master kód a stiskněte OK. Světelná kontrolka zabliká červeně rychleji. Zadejte nový kód (1 až 8 číslic), potom číslo kanálu (1 až 4) a stiskněte OK. Světelná kontrolka se rozsvítí zeleně na 2 sekundy, čímž indikuje, že nový přístupový kód je naprogramován správně a pak zhasne.

Nelze použít identický kód pro více než jeden kanál. Pokud programujete nový kód do již naprogramovaného kanálu, tento kód nahradí starý kód.

Pro jeho nahrání do přijímače otevřete programování přijímače, stisknout přístupový kód a potom tlačítko OK, přijímač vydá potvrzovací tón. Počkejte několik sekund, dokud přijímač neukončí programování.

## PROVOZ

Zadejte uložený kód a stiskněte OK. Světelná kontrolka se rozsvítí na 2 sekundy zeleně. V případě, že kód není správný, světelná kontrolka několikrát červeně zabliká.

Pokud při zadávání kódu stisknete špatnou klávesu, musíte stisknout tlačítko OK nebo počkat 20 sekund a poté znovu zadat kód.

Po 20 sekundách bez stisknutí klávesy přejde klávesnice do režimu úspory baterie.

## INDIKACE SLABÉ BATERIE

Po obdržení potvrzení po zadání kódu světelná kontrolka několikrát zeleně zabliká – délka bliknutí je 1 sekunda. To znamená, že baterie je téměř vybitá. Doporučuje se ji vyměnit.

## POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení je určeno pro řízení přístupu. Pro jiné účely není jeho funkčnost zaručena. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Viz webové stránky web [www.jcm-tech.com](http://www.jcm-tech.com)

