



CLOUD ASSISTANT

Uživatelský manuál

Obsah

Úvod	4
Registrace	5
Pozvánky	6
Přihlášení	8
Změna hesla	8
Odhlášení	10
Funkce	11
Hlavní obrazovka	12
Připojení Assistantu a Cloud Assistantu	13
Cloud Assistant na jiném zařízení	15
Můj účet	16
Změna hesla	17
Smazání účtu a vypršení platnosti licence	17
Pomoc	18
Instalace	19
Vytvoření Instalace	19
Zadání Geolokace	20
Zařízení	21
<i>Parametry a nastavení</i>	22
Uložení nastavení	23
Vyrovnání paměti	24
Skupiny	25
Skupiny	25
Univerzální skupiny	26
<i>Přiřazení Univerzálních skupin k Instalacím</i>	27
Úpravy a smazání přiřazení Univerzálních skupin	30
Hledání a filtrování (Instalace, Časové rozvrhy a Univerzální skupiny)	31
Mapa Instalace, Skupiny a Univerzální skupiny	32
Ikony	33
Připojení	33
Příští servisní prohlídka	33
Geolokace	33
Instalační kód	33
Klonovat	33
Smazat	33
Uložit nastavení	33
Vyrovnat paměť	33
Status vzdáleného zařízení	33
Ovladače/čipy	34
Registrace ovladačů/čipů a rezervace	34
<i>Ruční</i>	34
<i>Hromadný</i>	35
<i>Rezervace</i>	35
Přemístění ovladače/čipu (Náhrada)	36
Seznam ovladačů/čipů	36
<i>Třídění a hledání</i>	36
<i>Úprava informací o ovladači/čipu</i>	37
<i>Kopírování, přesouvání a mazání ovladačů/čipů</i>	37

Časové rozvrhy	38
Vytváření časových rozvrhů	38
Úpravy časových rozvrhů	39
Přiřazení časových rozvrhů Skupinám a Univerzálním skupinám	39
Přehled přiřazených Instalací	40
Stážení a import souborů	41
Důsledky modifikace Skupiny, Zařízení nebo Časového rozvrhu	43
Administrace	44
Přizpůsobení vzhledu	44
<i>Rozvrh</i>	44
<i>Rodiny</i>	44
<i>Přidání, smazání a editace Uživatelského pole</i>	45
Komplexní vyhledávač	46
Vyhledávání ovladače/čipu	46

Úvod

Cloud Assistant je zařízení pro vzdálenou správu přístupu do domů a firem: webové rozhraní pro programování zařízení a správu zařízení. Aby Cloud Assistant mohl fungovat, musí být připojen k Assistantu (software a hardware). Assistant je nástroj pro programování dálkových vysílačů, čipů a bezdotykových karet a paměťových karet pro přijímače a řídicí jednotky.



Spolu s Assistantem poskytuje Cloud Assistant:

- Programování dálkových ovladačů a přijímačů
- Přidání nových dálkových ovladačů a nahrazení těch, které již existují, bez nutnosti fyzické přítomnosti na místě
- Správa uživatelských skupin
- Správa událostí
- Správa parametrů na úrovni přijímač/rele
- Správa univerzálních skupin s přístupem k více zařízením

Další charakteristiky:

- Personalizované webové stránky a zařízení řady Motion
- Víceuživatelský přístup
- Řízení firemní hierarchie

Minimální požadavky na Assistant:


- Operační systém: Windows 7 (32bitový a 64bitový), nejnovější balíček služeb
- Procesor: Intel Pentium 4 nebo novější, kompatibilní s SSE2
- Paměť: 2 GB RAM
- Pevný disk: 100 MB volného místa
- Další požadavky: Vyžaduje se prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge, připojení k internetu a Assistant

Doporučené požadavky na Assistant:

- Operační systém: Windows 10 (32bitový a 64bitový), nejnovější balíček služeb
- Procesor: Core i3 nebo novější
- Paměť: 4 GB RAM
- Pevný disk: 100 MB volného místa
- Další požadavky: Vyžaduje se prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge, připojení k internetu a Assistant

Registrace

Jediný způsob, jak se zaregistrovat do Cloud Assistant, je prostřednictvím pozvánky, kterou obdrží administrátor. Uživatel obdrží e-mail v následujícím formátu:



Link obsažený v emailu, který uživatele přesměruje na registrační stránku, je aktivní pouze 24 hodin. Na stránce se zobrazí následující pole:

- Jméno společnosti
- E-mail uživatele
- Heslo
- Potvrďte heslo
- Jméno
- Příjmení
- Země

 The enroll expires at: 16-04-2021 07:30

Accept Invitation

Company Name JCM Jaume	User e-mail bestemailtest01@gmail.com
Password *	Confirm Password *
Name * Jack	Surname * White
Country * Andorra ▼	

☒ I accept [Terms and Conditions](#)





Heslo musí splňovat následující požadavky:

- Obsahuje alespoň 8 znaků
- Obsahuje velké a malé písmeno
- Obsahuje číslo
- Obsahuje speciální znak

Kromě toho si uživatel může vybrat fotografii nebo avatar s fotografií ve formátu .jpg nebo .png

Musíte souhlasit s Podmínkami a poté potvrdit tlačítkem Odeslat.




Pozvánky

K registraci do Cloud Assistantu musíte obdržet pozvánku.


Pozvánky mohou posílat pouze uživatelé s funkcí Admin (viz: Funkce).

Chcete-li pozvat uživatele, přejděte do záložky Administrace (dostupná pouze uživatelům s funkcí Admin), přejděte na kartu Pozvánky a klikněte na tlačítko se symbolem „+“ v pravé dolní části záložky, jak je znázorněno na obrázku:



Musíte mít dostupné licence.

Vyplňte příslušná pole a na uvedenou adresu bude zaslán e-mail s pozvánkou.



Pole:

- Funkce: Rozbalovací nabídka s možnými funkcemi dostupnými uživateli (viz: Funkce).
- Počet licencí: Licence, které chceme uživateli udělit v případě, že byl jako funkce vybrán Admin. Toto číslo je odvozeno od počtu z licencí, které má uživatel aktuálně k dispozici.
- Společnost: Název společnosti. Lze zpětně upravit, pokud byl jako funkce vybrán Admin.
- E-mail: E-mailová adresa uživatele, který má být pozván.
- Potvrzení e-mailu: Opakujte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete pozvat.
- Jazyk: Jazyk e-mailu, který pozvaný obdrží.

Pozvánky jsou časově omezené a jejich platnost vyprší za 24 hodin.


Na kartě Pozvánky vznikne nová položka. Tyto pozvánky jsou zde viditelné, dokud je pozvaný nepřijme. Každý záznam obsahuje datum, e-mailovou adresu pozvaného, počet udělených licencí, název společnosti, pokud byli pozvaní s funkcí Admin a 2 ikony pro předání a obnovení expirované platnosti pozvánky a pro zrušení/smazání pozvánky.

CLOUD ASSISTANT

The screenshot displays the 'Administration / Invitations' (Administrace / Pozvánky) page of the Cloud Assistant application. The interface includes a sidebar with navigation links: Dashboard, Instalace, Časové rozvrhy, Univerzální skupiny, and Administrace (highlighted). The main content area shows a table of invitations with columns for 'Datum pozvání' (Invitation Date), 'E-mail', 'Popis' (Description), and 'Společnost' (Company). A single invitation is listed with the date '17-06-2022 06:43:50', email 'demo@demo.cz', and company 'DEMO'. The table also shows 'Dostupné licence: 0' (Available licenses: 0). The bottom of the page features a footer with copyright information: '© 2022 Všechna práva vyhrazena. Smluvní podmínky Verze 4.3.0'.

Přihlášení

Chcete-li se přihlásit, přejděte na <https://cloudassistantv4.jcm-tech.com/>, zadejte přihlašovací údaje a klikněte na "Enter"




Pokud potřebujete pomoc s přihlášením, použijte tlačítko „?“.


Tlačítko „Forgot password?“ vede na stránku pro změnu hesla..

Změna hesla


Chcete-li změnit heslo, na přihlašovací stránce klikněte na tlačítko „Forgot password?“.



1. Zadejte e-mailovou adresu a klikněte na „Send“.



2. Přejděte na platformu pro správu e-mailů (Gmail, Outlook atd.) a otevřete e-mail přijatý z noreply@jcm-tech.com s odkazem na resetování hesla. Klikněte na odkaz.
3. Vyplňte pole. Heslo musí splňovat následující požadavky:
 - Obsahuje alespoň 8 znaků
 - Obsahuje velké a malé písmeno
 - Obsahuje číslo
 - Obsahuje speciální znak




Heslo se změnilo.

 Pokud e-mail nevidíte na hlavní obrazovce platformy pro správu e-mailů, zkontrolujte složky nevyžádané pošty.

Odhlášení

Chcete-li se odhlásit, rozklikněte záložku v pravém horním rohu a poté klikněte na „Zavřít“.



Pokud jste přihlášení déle než jednu hodinu, aniž byste provedli jakoukoli akci, Cloud Assistant se z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí.


Funkce

Cloud Assistant má 5 funkcí, každá s různými oprávněními a funkcemi, jak je uvedeno v tabulce níže:

Funkce	Akce	Basic User	Advanced User	Basic Manager	Property Manager	Admin
Správa	Personalizace webu/Rozvrh	×	×	×	×	✓
	Personalizace webu/Rodiny	×	×	×	×	✓
	Personalizace webu/Uživatelská pole	×	×	×	×	✓
	Pozvánky	×	×	×	×	✓
	Společnosti	×	×	×	×	✓
Časové rozvrhy	Uživatelé	×	×	×	×	✓
	Přidat/Upravit/Odstranit Časové rozvrhy	×	✓	×	✓	✓
Instalace	Přidat/Upravit/Odstranit Instalace	×	✓	×	✓	✓
	Přidat/Upravit/Odstranit Zařízení	×	✓	×	✓	✓
	Přidat/Upravit/Odstranit Ovladače	×	✓	×	✓	✓
	Nahradiť Ovladače	✓	✓	✓	✓	✓
Univerzální skupiny	Přidat/Upravit/Odstranit Univerzální skupiny	×	✓	×	✓	✓
	Přidat/Upravit/Odstranit Ovladače Univerzálních skupin	×	✓	×	✓	✓
	Náhrada Ovladačů Univerzálních skupin	×	✓	×	✓	✓
Vyhledávač a filtry	Komplexní vyhledávač	✓	✓	✓	✓	✓
	Vyhledávač Instalací	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtry Instalací	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtry Klientů	×	×	✓	✓	✓
	Vyhledávač Zařízení/Skupiny	✓	✓	✓	✓	✓
	Vyhledávač Časových rozvrhů	×	✓	×	✓	✓
	Filtry Časových rozvrhů	×	✓	×	✓	✓
	Filtry Časových rozvrhů Klientů	×	×	×	✓	✓
	Vyhledávač Univerzálních skupin	×	✓	×	✓	✓
	Filtry Univerzálních skupin	×	✓	×	✓	✓
	Filtry Univerzálních skupin Klientů	×	×	×	✓	✓
	Vyhledávač Univerzálních ovladačů	×	✓	×	✓	✓
	Administrace>Pozvánky	×	×	×	×	✓
	Administrace>Klienti	×	×	×	×	✓
	Administrace>Uživatelé	×	×	×	×	✓

Hlavní obrazovka

Úvodní záložka Cloud Assistantu je Dashboard. V této záložce vidíme vlevo nabídku pro procházení různých funkcí Cloud Assistantu. V horní části vidíme komplexní vyhledávač, rozbalovací nabídku uživatelského účtu, integrovanou funkci nápovědy a filtry. Ve střední části obrazovky můžete vidět přehled instalací a jejich status. Počet zobrazených údajů závisí na počtu nakonfigurovaném uživatelem v preferencích. V levé dolní části jsou dva odkazy, které otevírají Smluvní podmínky a informace o verzi.




The screenshot displays the Cloud Assistant Dashboard in a web browser. The interface is organized into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation links for Dashboard, Instalace, Časové rozvrhnutí, Umožnění skupiny, and Administrace.
- Top Section:** Features a search bar labeled "Pokročilý vyhledávání zařízení", a dropdown menu for "Zvolte jednu možnost...", and a "Vyhledat" button.
- Device Status Section:** Includes a "Stav připojených přístrojů" (Status of connected devices) with two boxes: "Připojené" (Connected) showing 0 and "Neapřipojené" (Not connected) showing 0. To the right is a "Total: 0" indicator.
- Alerts Section:** Labeled "Aktivní alarmy" (Active alarms).
- Updates Section:** Titled "Neaktualizované přístroje" (Not updated devices), showing "Dálková aktualizace" (Remote update) as 0 and "Místní aktualizace" (Local update) as 24.
- Statistics Section:** Labeled "Statistiky", with a dropdown menu for "Zvolte jednu možnost...".
- User Information Section:** Displays "Uživatelé Honoo" (Honoo users) with "Aktivování uživatelů v Honoo" (Activating users in Honoo) as 0 and "Dostupné licence" (Available licenses) as 0.
- Recent Actions Section:** Titled "Rychlé akce" (Quick actions), containing buttons for "Označit všechny alarmy za prohlédnuté" (Mark all alarms as viewed), "Přijmout alarmy" (Accept alarms), "Aktualizovat připojené přístroje" (Update connected devices), and "Aktualizovat přístroje" (Update devices).


The bottom of the browser window shows the Windows taskbar with various application icons and the system tray displaying the date and time as 9:07 on 17.06.2022.

Připojení ASSISTANTU a Cloud Assistantu


1. Jdi na „Můj účet“



2. "Preference"




3. "STÁHNOUT ASSISTANT PANEL" stáhne příslušný ovladač, nainstalujte stažený program.



4. Program se nainstaluje do panelu nástrojů.



5. Připojte ASSISTANT k počítači.



 Pokud obě kontrolky LED svítí zeleně, je správně zapojeno. V opačném případě zkontrolujte předchozí kroky.




Označuje komunikaci se serverem.




Označuje, zda je ASSISTANT detekován.


6. Přetáhněte vybranou ikonu z „ASSISTANT PANELU“.



7. "TEST ASSISTANT PANELU"



8 Uložit



Cloud Assistant na jiném zařízení


Pokud změníte počítač, musíte ASSISTANT znovu připojit k aplikaci Cloud Assistant (viz: Připojení ASSISTANTU ke službě Cloud Assistant).

Můj účet

- Informace o uživateli: zde může uživatel upravit své osobní údaje, změnit foto/avatara nebo změnit své heslo
- Předvolby: kde uživatel může přiřadit ID ASSISTANTU, provést test připojení ASSISTANTU, stáhnout si program ASSISTANT PANELU, upravit své časové pásmo, formát data, jazyk, počet řádků na stránku a aktivovat nebo deaktivovat možnost pracovat s Instalačním kódem

Změna hesla

Chcete-li změnit heslo, přejděte na „Můj účet“ a na kartě „Aktualizovat uživatele“ vyberte možnost „Změnit heslo“.



Vyplněte pole a klikněte na „Změnit heslo“.

Nové heslo musí splňovat následující požadavky:

- Obsahuje alespoň 8 znaků
- Obsahuje velké a malé písmeno
- Obsahuje číslo
- Obsahuje speciální znak

Změnit heslo

Aktuální heslo

Nové heslo

Potvrdit heslo

Změnit heslo

Zrušit

Smazání účtu a platnost vypršení licence

Pokud uživatel potřebuje smazat svůj uživatelský účet Cloud Assistant, může tak učinit zasláním e-mailu na adresu: admin@jcm-tech.com. Pokud vypršela platnost licence uživatele, společnost JCM Technologies SA uchová všechna jejich data po dobu 6 měsíců, přičemž v případě obnovení licence bude účet pokračovat. Po 6 měsících nebo z důvodu smazání na žádost uživatele budou tato data anonymizována a nebude možné je obnovit.


Další informace naleznete ve smlouvě o poskytování služby Cloud Assistant.

Pomoc

V záložce Návoděda lze vidět, jak používat nejzákladnější funkce Cloud Assistantu, krok za krokem.

Chcete-li přejít na tuto stránku, klikněte na ikonu „?“ (pravý horní roh).

Klikněte na funkci, se kterou potřebujete pomoc.




Instalace

Instalace je záložka, ve které jsou všechny informace uloženy. Například: Název instalace, adresa, město, PSČ, datum příští servisní prohlídky a další.


Spolu s těmito informacemi jsou uloženy také informace o Zařízení, tedy zařízení, která může Cloud Assistant spravovat, a také skupiny ovladačů/čipů. V rámci instalace je aktivních několik polí:

1. Adresa a město zadané v záložce s informacemi o Instalaci.
2. Ikony zařízení, viz Ikony zařízení.
3. Různé karty Instalace. Ve výchozím nastavení se vždy zobrazí karta Informace.




Vytvoření Instalace

Chcete-li vytvořit instalaci, klikněte na ikonu „+“ (v pravém dolním rohu).




V další záložce se objeví několik polí, která je třeba vyplnit: Jméno, adresa, město, PSČ atd. Pokud jsou aktivována další pole, zobrazí se také tato (viz: Přizpůsobení vzhledu, Uživatelská pole).



Vyplňte potřebná pole a klikněte na "Uložit"


Přiřazení Geolokace

Chcete-li přiřadit polohu, musíte ji vyhledat v Mapách Google, vybrat odkaz na umístění a přetáhnout jej na ikonu:




Zařízení


V rámci Instalace najdeme kartu Zařízení. Pokud bylo zařízení nedávno vytvořeno, uvidíme na této záložce informativní zprávu.



Chcete-li přidat zařízení, klikněte na tlačítko „+“. Na nové záložce vyplňte příslušná pole a klikněte na „Uložit“.




Jakmile bude zařízení vytvořeno, uvidíme záložku Zařízení. Zde můžeme zařízení konfigurovat.



Součásti a nastavení Zařízení


V záložce Zařízení můžete znovu změnit název a další pole (pokud jsou aktivována) (viz: Přizpůsobení vzhledu, Uživatelská pole).



Existují také další záložky, v nichž lze nastavení upravit:


Parametry

V záložce Parametry můžete změnit nastavení zařízení. Každé zařízení má své vlastní parametry, které je třeba nastavit, a ty se liší v závislosti na zařízení. Šedá pole jsou datová pole, která obsahují základní informace o zařízení a nelze je upravovat.




Relé

V záložce Relé můžete upravit nastavení relé zařízení. U nepřipojeného zařízení může být funkce relé aktivována nebo deaktivována. U připojeného zařízení může být relé nastaveno tak, že funguje odlišně v závislosti na čase




Ovladače

Seznam ovladačů/čipů a rezervací, které patří k přiřazenému zařízení. Můžete také vyhledávat a filtrovat podle dostupných polí. Na spodní straně naleznete počítadlo s počtem volných míst, rezervovaných míst a obsazených míst.



Skupiny

Záložka Skupiny zobrazuje všechny skupiny přiřazené k zařízení. Skupinu můžete vytvořit kliknutím na tlačítko „+“ (v pravém dolním rohu).



Akce

Ke spojení hlavních jednotlivých funkcí každého zařízení, v závislosti na typu zařízení může být dostupných více nebo méně funkcí.



Uložení nastavení

Chcete-li uložit paměť nebo odeslat nastavení, musí být Assistant připojen k aplikaci Cloud Assistant (viz: Připojení Assistant ke službě Cloud Assistant). Pokud má zařízení interní paměť, musí být také připojena k Assistantu. Klikněte na tlačítko "Uložit nastavení".



Po dokončení procesu ukládání paměti se zobrazí zelené potvrzení, pokud bylo úspěšně uloženo, nebo červené upozornění, pokud akci nebylo možné dokončit, v takovém případě nebude paměť uložena a v platnosti zůstanou přechodní nastavení:




Pokud byla paměť úspěšně uložena, ikona "Uložit nastavení" se změní z červené na šedou.

Vyrovnání paměti

U zařízení s interní pamětí můžeme paměť vyrovnat.

Když na zařízení kliknete na "Vyrovnat paměť PC/Cloud", otevře se záložka s kódy označenými určitou barvou, podle toho, zda jsou uloženy na obou místech (v paměti i v databázi).



V této záložce můžete vybrat kódy a provést 3 akce:


- Aktualizovat paměť: Aktualizovat všechny kódy v paměti, přidat do paměti kódy, které nebyly v paměti.
- Smazat z databáze: Vymazat z databáze kódy, které neexistují v paměti.
- Přidat do databáze: Přidat do databáze kódy, které existují v paměti, ale neexistují v Cloud Assistantu.

Skupiny


Skupiny

Skupiny jsou sady kódů, které lze přiřadit k zařízením.


Ve skupinách jsou kódy ovladačů/čipů a rezervované pozice. Kódy ovladačů/čipů jsou kódy fyzických ovládacích prvků registrovaných v Cloud Assistant. Rezervace jsou pozice, které jsou obsazené nebo vyhrazené pro budoucí ovladače/čipy. Chcete-li vytvořit skupinu, přejděte v instalaci do záložky Skupiny a vytvořte skupinu kliknutím na tlačítko „+“ (v pravém dolním rohu):



Vyplňte příslušná pole a klikněte na tlačítko "Uložit".



Přiřaďte, který kanál vysílače má aktivovat příslušné relé zařízení. Přiřazený kanál a relé se uloží automaticky. Ze záložky odejdete kliknutím na tlačítko "Zpět".




Univerzální skupiny


Na rozdíl od skupiny Zařízení lze univerzální skupiny přiřadit několika zařízením i instalacím, takže jeden kód ovladače/čipu může aktivovat několik zařízení z různých instalací, aniž by bylo nutné pro každé zařízení vytvářet novou skupinu.

Obvykle se používají pro techniky údržby.


Chcete-li vytvořit univerzální skupinu, přejděte na záložku Univerzální skupiny a klikněte na tlačítko „+“ (v pravém dolním rohu).



Vyplněte příslušná pole a klikněte na tlačítko „Uložit“.




Tři záložky: Informace, Instalace a Ovladače.




- **Informace:** upravuje základní informace o univerzální skupině.
- **Instalace:** přiřazuje univerzální skupinu k vytvořeným Instalacím.
- **Ovladače:** registrujete ovladače/čipy a rezervace.

Přiřazení univerzálních skupin k instalacím


Na kartě Instalace univerzální skupiny klikněte na tlačítko + (v pravém dolním rohu).




Vyberte požadovanou instalaci kliknutím na ikonu ozubeného kola




Vyberte relé a kanál, kterému chcete přiřadit univerzální skupinu. Volitelně lze také přiřadit časové rozvrhy, pokud to typ zařízení umožňuje. Ze záložky odejdete kliknutím na tlačítko "Zpět".




Nyní se přiřazená instalace objeví v záložce Zařízení univerzální skupiny.




Univerzální skupinu lze do Instalace přidat ze záložky Skupina pomocí ikony „Přidat Univerzální skupinu“.




Vybrat univerzální skupinu.




Přiřadit relé a kanál.



"Sbalit".




Pokud je potřeba, vyberte více univerzálních skupin (opakujte předchozí krok). Ze záložky odejdete kliknutím na tlačítko "Zpět".




Úprava a odstranění přiřazení ke skupinám

Chcete-li upravit a odstranit přiřazení ke skupinám, v záložce Skupina příslušné Instalace klikněte na tlačítko "Konfigurovat".




Ze záložky odejdete kliknutím na tlačítko "Zpět".




Úprava a odstranění přiřazení k univerzálním skupinám


Chcete-li upravit a odstranit přiřazení k univerzálním skupinám, klikněte na tlačítko „Konfigurovat“ na kartě Zařízení univerzálních skupin.




Ze záložky odejdete kliknutím na tlačítko "Zpět".



Chcete-li odstranit univerzální skupinu z Instalace, klikněte na tlačítko „Smazat“.




"Přijmout".




Hledání a filtrování (Instalace, Časové rozvrhy a Univerzální skupiny)


Chcete-li vyhledávat a filtrovat v instalacích, časových rozvrzích a univerzálních skupinách, klikněte na tlačítko "Filtry".




Filtrujte podle definovaných polí.



Pole „Hledání“ slouží k vyhledávání podle názvu instalace, časových rozvrhů nebo univerzálních skupin.





Odstranění filtrů.



Mapa Instalace, Skupiny a Univerzální skupiny

Chcete-li na stránce zobrazit mapu instalace, skupiny nebo univerzální skupiny, klikněte na tlačítko „Mapa“.



Ikony

Připojení (Instalace a Zařízení)



Označuje, zda mají zařízení signál k připojení.

Červená u zařízení znamená, že není připojeno k internetu nebo ztratilo signál.

Červená u instalace znamená, že alespoň jeden kus jejího zařízení není připojen k internetu nebo ztratil signál.

Zelená znamená, že zařízení nebo všechna zařízení v instalaci je/jsou připojena nebo má/mají signál.

Údržba (Instalace)



Když vytvoříte zařízení, můžete nastavit datum příští servisní prohlídky, které musí instalační technik aktualizovat při každé údržbě tohoto zařízení. Pokud datum uplyne, zobrazí se tato ikona, která znamená, že je třeba provést údržbu.

Geolokace (Instalace)



Pokud není Geolokace přiřazena, svítí červeně.

Pokud je Geolokace přiřazena, svítí zeleně, po kliknutí se otevře Google Maps.

Instalační kód (vše)



Označuje, zda zařízení pracuje s instalačním kódem.

Klonovat (vše)



Klonuje, duplikuje instalaci, zařízení nebo skupinu.

Smazat (vše)



Uložit nastavení (Zařízení)



Vyrovnat paměť PC/Cloud (Zařízení)



Stav vzdáleného zařízení (Zařízení)





Pouze pro připojená zařízení. Zobrazte aktuální stav zařízení, informace o připojení zařízení, vstupy zařízení, rádiové senzory a relé zařízení.

Ovladače/čipy

Registrace ovladačů/čipů a rezervací.


Na záložce Skupiny klikněte na tlačítko „Nahrát ovladač/čip“.



Ruční

V záložce „Ruční“ registrujete ovladače/čipy jeden po druhém.

Vyplníte příslušná pole a klikněte na tlačítko "Přijmout".




Ikona  slouží k uložení ovladače/čipu pomocí Assisatnatu. Klikněte na ikonu a stiskněte obě tlačítka ovladače umístěného na Assisatnatu.

Hromadný

Na záložce „Hromadný“ registrujete ovladače/čipy hromadně.


Vyplníte příslušná pole a klikněte na tlačítko "Přijmout".



Rezervace


V záložce „Rezervace“ si vytvoříte paměťový prostor pro přidání budoucích ovladačů/čipů.

Vyplníte příslušná pole a klikněte na tlačítko „Přijmout“.



Přemístění ovladače/čipu (Náhrada)

Klikněte na tlačítko „Přemístit“ na ovladači/čipu, který chcete nahradit, a stiskněte obě tlačítka ovladače umístěného na Assistantu.




Seznam ovladačů/čipů


V seznamu ovladačů/čipů zkontrolujte, zda byl ovladač/čip přidán.

Třídění a hledání

Tříděte a hledejte ovladače/čipy podle jednotlivých polí



Úprava informací o ovladači/čipu



Instalace / Demo / Skupiny / Nájemníci

Nájemníci

OVLADAČE INFORMACE


Dostupné - Rezervované 494 Použité 6

Ala...	Kód	Typ	Název skupiny	Příjmení	Číslo OP	Slot
	557	GO-PRO4				0
	559	GO-PRO4	Jan	Novák	123456	15
	15925	GO-PRO MINI				0
	15926	GO-PRO MINI				0
	15927	GO-PRO MINI				0
	15928	GO-PRO MINI				0
	Rezervováno	GO-PRO MINI				0
	Rezervováno	GO-PRO MINI				0
	Rezervováno	GO-PRO MINI				0
	Rezervováno	GO-PRO MINI				0

© 2022 Všechna práva vyhrazena
Smluvní podmínky
Verze 4.3.0

Kopírování, přemístění (náhrada) a mazání ovladačů/čipů

Vyberte ovladače/chipy, které chcete zkopírovat, přemístit nebo odstranit.



Instalace / Demo / Skupiny / Nájemníci

Nájemníci

OVLADAČE INFORMACE

Dostupné - Rezervované 494 Použité 6

Ala...	Kód	Typ	Název skupiny	Příjmení	Číslo OP	Slot
	557	GO-PRO4				0
	559	GO-PRO4	Jan	Novák	123456	15
	15925	GO-PRO MINI				0
	15926	GO-PRO MINI				0
	15927	GO-PRO MINI				0
	15928	GO-PRO MINI				0
	Rezervováno	GO-PRO MINI				0
	Rezervováno	GO-PRO MINI				0
	Rezervováno	GO-PRO MINI				0
	Rezervováno	GO-PRO MINI				0

1 - 10 z 500 položek

Smazat Přesunout Kopírovat

Zpět

© 2022 Všechna práva vyhrazena
Smluvní podmínky
Verze 4.3.0


- **Smazat:** vymazat ovladač/čip
- **Přesunout:** přesunout ovladač/čip do jiné Instalace.
- **Kopírovat:** zkopírovat ovladač/čip do jiné Instalace.

Časové rozvrhy


Nastavení časového rámce, ve kterém je povolen provoz dané sady ovladačů/čipů.

Vytvoření časového rozvrhu

Chcete-li vytvořit časový rozvrh, v záložce „Časové rozvrhy“ klikněte na ikonu „+“ (v pravém dolním rohu).




Vyplňte příslušná pole. Vytvořte časové rámce a klikněte na tlačítko "Uložit".




Úpravy časových rozvrhů

V záložce Časové rozvrhy vyberte dny a hodiny, které chcete upravit. Vytvářejte, upravujte a/nebo mažte časové rozvrhy, poté klikněte na tlačítko "Uložit".




Přiřazení Časových rozvrhů Skupinám a Univerzálním skupinám

V záložce Univerzální skupiny vyberte Instalaci a v záložce „Konfigurovat instalaci“ vyberte časový rozvrh a přiřaďte ho k příslušnému relé.



Přehled přiřazených Instalací

Jeden stejný časový rozvrh lze přiřadit různým skupinám nebo zařízením v jedné stejné nebo v jiné instalaci. Chcete-li zobrazit přiřazené Instalace, klikněte na tlačítko „Zahrnuté instalace“.



The screenshot displays the JCM Cloud Assistant web application. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Instalace, Časové rozvrhy (highlighted), Univerzální skupiny, and Administrace. The main content area shows a schedule overview for 'Pracovní týden 6 - 16' with a 'Zahrnuté instalace' button. A modal window titled 'Tento časový rozvrh je používán v:' is open, displaying a table of assigned installations.

Jméno	Adresa	Město	Skupina
SVJ Praha západ	x	x	Zaměstnanci

1 - 1 z 1 položek

Stahování a import souborů


Cloud Assistant umožňuje stahovat obsah v souborech PDF a Excel. Soubory Excel lze také importovat.



V několika záložkách aplikace Cloud Assistant můžete najít tyto ikony stahování a importu. Vlevo je ikona stahování PDF, kterou najdeme v záložce Skupiny, Univerzální skupiny nebo na Mapách instalací.

Dvě ikony uprostřed jsou určeny pro stahování a import souborů Excel, najdete je v záložce Skupiny. Tato funkce stahování a importu znamená, že uživatel může stáhnout soubor Excel pro skupinu, upravit jej a poté jej importovat tak, aby se uložily změny provedené v informacích o ovladači/čipu.

Ikona vpravo zobrazená na obrázku je pro export 1 nebo více skupin z instalace do jednoho stejného souboru. Tento soubor slouží pouze pro informační účely.



Důsledky změn ve Skupině, Zařízení nebo Časovém rozvrhu

Důsledky modifikace Skupiny, Zařízení nebo Časového rozvrhu

Je důležité znovu uložit nastavení do paměti dotčeného zařízení, aby byly změny provedené při úpravě skupiny, instalace nebo časového rozvrhu zaznamenány. To zahrnuje zařízení s paměťovou kartou i bez ní, ať už zařízení se vzdáleným připojením či nikoli. Jediné změny, které nevyžadují uložení nastavení, jsou náhrady za rezervace nebo ovladače/čipy, kromě eBASEDOOR.

Administrace


Záložka Administrace je dostupná pouze pro funkci Admin. Funkcí této záložky je změna nastavení a přizpůsobení designu Cloud Assistantu, Rodiny – řad výrobků a Uživatelských polí. Má také funkci pro Pozvánky pro nové uživatele, správu licencí hostujícího správce a správu uživatelů pozvaných stejným Adminem.

Přizpůsobení vzhledu

Dostupné pouze uživatelům, kteří jsou ve funkci Admin.


Rozvrh

V této záložce můžete upravit rozbalené logo a sbalené logo v levé horní části. Můžete také upravit obrázek na pozadí a barvu rozhraní. Provedte změny a klikněte na tlačítko "Uložit".




Rodiny

Na kartě Rodiny můžete aktivovat/deaktivovat různé skupiny výrobky. Můžete jim také přiřadit jiné názvy. Provedte změny a klikněte na tlačítko "Uložit".




Přidání, odstranění a úprava Uživatelského pole

V této záložce můžete přidávat, mazat a upravovat další uživatelská pole pro instalace, zařízení a ovladače/čipy.




Komplexní vyhledávač

Globální vyhledávač Cloud Assistantu hledá pole zadané do databáze. Pokud hledáte slovo, zobrazí se vám krátký seznam s prvními 5 nalezenými výsledky pro každou funkci (Instalace, Univerzální skupiny, Skupiny a Časové rozvrhy).



Informace o vyhledání Ovladače/čipu

Pro vyhledávání ovladače/čipu můžete také použít Komplexní vyhledávač. Zobrazí instalace, skupiny a univerzální skupiny, které obsahují číslo nebo slovo v poli kódu nebo v kódu samotném.



Oznámení

V Cloud Assisantu najdete ikonu, která zobrazuje oznámení, která obdržel uživatel. Kliknutím na ikonu se rozbalí seznam oznámení. Jedním z příkladů oznámení je např. alarm.

